



BLUETOOTH SWITCH IT-BT



D Bedienungsanleitung
F Mode d'emploi
E Manual de instrucciones
P Instruções de funcionamento
TR İşletme talimatı
SK Návod na obsluhu
SLO Navodilo za uporabo
R Руководство по обслуживанию
RO Manual de utilizare
FIN Käyttöohje
NL Gebruiksaanwijzing
N Bruksanvisning

GB Operating Instructions
I Istruzioni d'uso
EST Kasutusjuhend
GR Οδηγίες χρήσης
H Kezelési utasítás
CZ Návod k obsluze
PL Instrukcja obsługi
S Bruksanvisning
BG Ръководство за обслужване
HR Uputa za rukovanje
DK Betjeningsvejledning
IS Notkunarleiðbeiningar

Mit dem Bluetooth-Switch IT-BT wird das Android Smartphone zur Schaltzentrale für alle intertechno Funk-Empfänger (ab Baujahr 1995) in Haus und Garten.

BT-Switch vorbereiten (Abb. 1).

1. Batterie (Typ CR 2032) für Timerfunktion ist bei der Auslieferung bereits eingelegt.
2. BT-Switch über das mitgelieferte Netzteil anschließen.
Das Gerät ist betriebsbereit wenn die blaue LED leuchtet.

BT-Switch bedienen:

1. Kostenlose Android-App unter QR-Code (Abb. 2) herunterladen und die App installieren.
Alternativ im Android-Market nach „intertechno BT-Switch“ suchen.
2. Die Android-App sucht automatisch nach dem BT-Switch.
Dies kann bis zu 40 Sekunden dauern. Die Pairing-Anfrage bestätigen (Abb. 3).
3. Eine erfolgreiche Verbindung wird durch eine Nachricht bestätigt.
Solange das Smartphone in Reichweite des BT-Switch ist, bleibt die Verbindung aktiv, auch wenn die App nicht aktiv ist.
Es können bis zu 6 Smartphones gleichzeitig mit dem BT-Switch verbunden sein.



Module (IT-Empfänger) hinzufügen und codieren:

- 1.) Selbstlernende Funk-Empfänger:
Für eine höhere Sicherheit mit allen selbstlernenden Funk-Empfängern von intertechno wird unter Einstellungen (⚙️) ein sicheres Passwort für die Passwort-Codes festgelegt.
Mit „Speichern“ bestätigen.
- 2.) Durch klicken des Symbols „Modul hinzufügen“ (🏠+) wird ein neuer Funk-Empfänger festgelegt.
 - 1.) Namen eingeben (z.B. Gartenpumpe).
 - 2.) Das entsprechende Modul auswählen.
 - 3.) Auswahl der Codierung.
Es stehen die Codierrad-Codes von A-P und 1-16 zur Verfügung.
Bei den Passwort-Codes können beliebig viele Passwörter gewählt werden, wobei unter jedem Passwort bis zu 16 selbstlernende IT-Empfänger geschaltet werden können.
Mit „Speichern“ beenden.

TIMER

Für eine automatische Zeitschaltung wird das Symbol „Timer hinzufügen“ (🕒) gedrückt.

- 1.) Auswahl des Moduls
- 2.) Timernamen eingeben (z.B. Abendbewässerung).
- 3.) Setzen der Ein- und Ausschaltzeit. Auch nur ein- oder nur ausschalten ist möglich.
- 4.) Zufallsschaltung : Auswahl ob der Timer randomisiert beginnen soll D.h., es wird maximal 15 Minuten früher oder später als eingestellt wurde geschaltet.
- 5.) Wiederholen: Auswahl zur wöchentlichen Wiederholung.
- 6.) Auswahl der Tage an denen geschaltet werden soll.

Sämtliche Timer-Einstellungen werden durch „Timer synchronisieren“ auf das BT-Switch programmiert.

Zur Bestätigung leuchtet die Status-LED kurz grün auf.

Solange nicht „synchronisieren“ gedrückt wurde, wurden die Timer auch nicht in das BT-Switch programmiert.

Als Timer-Uhrzeit wird die Uhrzeit des Smartphones verwendet und bei jeder Synchronisierung neu übertragen.

Auch wenn das BT-Switch ausgeschaltet ist, wird die Timer-Einstellung durch die CR2032-Batterie gespeichert.

Wenn keine Batterie eingesetzt ist, oder die Batterie zu wenig Energie hat, wird dies durch die Warnmeldung in der App im Minutentakt gemeldet.

Bedienhinweis:

- gedrückt halten eines Eintrages, erlaubt diese zu „Editieren“ und zu „Löschen“.
- gedrückt halten vom Icon des Eintrages erlaubt den Eintrag zu verschieben.
Z.B.: Funk-Zwischenstecker vor Funk-Einbauschalter

Icon-Übersicht:

