



## BLUETOOTH SWITCH IT-BT



**D** Bedienungsanleitung  
**F** Mode d'emploi  
**E** Manual de instrucciones  
**P** Instruções de funcionamento  
**TR** İşletme talimatı  
**SK** Návod na obsluhu  
**SLO** Navodilo za uporabo  
**R** Руководство по обслуживанию  
**RO** Manual de utilizare  
**FIN** Käyttöohje  
**NL** Gebruiksaanwijzing  
**N** Bruksanvisning

**GB** Operating Instructions  
**I** Istruzioni d'uso  
**EST** Kasutusjuhend  
**GR** Οδηγίες χρήσης  
**H** Kezelési utasítás  
**CZ** Návod k obsluze  
**PL** Instrukcja obsługi  
**S** Bruksanvisning  
**BG** Ръководство за обслужване  
**HR** Uputa za rukovanje  
**DK** Betjeningsvejledning  
**IS** Notkunarleiðbeiningar

L'interrupteur Bluetooth IT-BT permet de transformer votre smartphone Android en boîtier de commande centrale pour tous les récepteurs radio intertechno (à partir de 1995) dans la maison et le jardin.

#### Préparer l'interrupteur BT (fig. 1).

1. La batterie (type CR 2032) pour la fonction minuterie est déjà insérée à la livraison.
2. Brancher l'interrupteur BT au secteur au moyen de l'adaptateur fourni.  
L'appareil est prêt à fonctionner lorsque le voyant à LED bleu est allumé.

#### Utiliser l'interrupteur BT :

1. Télécharger gratuitement l'application Android-App via le QR-Code (fig.2) et installer l'application. Il est également possible de rechercher l'application « intertechno BT Switch » sur Android-Market.
2. L'application Android recherche automatiquement l'interrupteur BT. Cette opération peut prendre jusqu'à 40 secondes. Confirmer la demande de couplage (fig. 3).
3. Un message confirme que la connexion a été établie avec succès. Tant que le smartphone est à portée de l'interrupteur BT, la connexion reste active, même si l'application ne l'est pas. Il est possible de connecter jusqu'à 6 smartphones en même temps à l'interrupteur BT.



3



#### Ajouter et coder des modules (récepteurs IT) :

- 1.) Récepteur radio auto-programmable :  
Pour plus de sécurité avec les récepteurs radio auto-programmables intertechno, régler un mot de passe sous paramètres ( ) pour le code de mot de passe. Confirmer avec « Enregistrer ».
- 2.) Cliquer sur l'icône « Ajouter le module » ( ) pour définir un nouveau récepteur radio.
  - 1.) Saisir le nom (ex. pompe du jardin).
  - 2.) Sélectionner le module correspondant.
  - 3.) Sélectionner le codage.  
Les codes à disposition sur la roue des codes vont de A-P et de 1-16.

Concernant les codes de mot de passe, il est possible de choisir autant de mots de passe que souhaité, jusqu'à 16 récepteurs IT auto-programmables pouvant être configurés sous chaque mot de passe.  
Quitter en cliquant sur « Enregistrer ».

#### MINUTERIE

Appuyer sur le symbole « Ajouter une minuterie » ( ) pour ajouter une minuterie automatique.

- 1.) Sélectionner le module
- 2.) Saisir le nom de la minuterie (ex. arrosage en soirée).
- 3.) Régler l'heure de mise en marche et d'arrêt.  
Il est possible de ne régler que la mise en marche ou l'arrêt.
- 4.) Activation aléatoire : sélectionner si la minuterie doit être lancée de manière aléatoire. Cela signifie que l'activation se fera au maximum 15 minutes avant ou après la valeur paramétrée.
- 5.) Répétition : sélection à effectuer pour une répétition hebdomadaire.
- 6.) Sélection des jours au cours desquels l'activation doit se faire.

Tous les paramètres de minuterie sont programmés par « Synchroniser la minuterie » sur l'interrupteur BT.

Le voyant de statut à LED s'allume brièvement en vert en guise de confirmation.

Tant que l'on appuie pas sur « Synchroniser », les minuteries ne sont pas non plus programmées dans l'interrupteur BT.

L'heure du smartphone sert de référence à la minuterie et est à nouveau ajusté à chaque synchronisation.

Même lorsque l'interrupteur BT est désactivé, le réglage de la minuterie est conservé en mémoire grâce à la batterie CR2032.

En l'absence de batterie ou si la batterie n'est plus assez chargée, l'application émet une alerte toutes les minutes.

#### Consigne d'utilisation :

- maintenir une entrée enfoncée pour la « modifier » ou la « supprimer ».
- maintenir l'icône de l'entrée enfoncée pour déplacer l'entrée.  
Ex. : prise intermédiaire radio avant interrupteur radio intégré

#### Vue d'ensemble des icônes :

Liste modules    Liste minuteries    Réglages    Ajouter modules    Ajouter minuteries

